

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: gno@nt-rt.ru || www.gossen-metrawatt.nt-rt.ru

Тестер параметров электробезопасности электрооборудования MINITEST BASE



- Измерение сопротивления защитного проводника
- Измерение сопротивления изоляции
- Измерение тока защитного проводника с помощью метода дифференциальных токов
- Измерение контактного тока с помощью метода прямого измерения тока
- Проверка отсутствия напряжения (на проводящих частях) при проведении измерения тока
- Индикация превышения допустимого уровня измеряемой величины с помощью LED индикаторов
- Кабель пробника защищается плавким предохранителем
- Результаты измерений отображаются на большом ЖК-дисплее
- Интерфейс USB для связи с ПК
- Программное обеспечение MINITEST на CD-ROM в комплекте
- Дополнительные функции электрозащиты
- Встроенное с кабель питания устройство защитного отключения (УЗО)
- Встроенная память на 2000 сессий измерений с 10 измеренными параметрами в каждой
- СЕЕ 16А измерительный / питания разъем для тестирования одно и трехфазных систем
- СЕЕ 32А измерительный / питания разъем для тестирования одно и трехфазных систем

Гарантия: 12 месяцев

Госреестр РФ: 41076-09

Дополнительные функции:	BASE	PRO	MASTER	3P MASTER
Индикация превышения предела с помощью LED	+	+	+	+
Защита пробника с помощью плавкого предохранителя	+	+	+	+
Цифровой дисплей для отображения результатов	-	+	+	+
Интерфейс USB	-	+	+	+
Встроенное УЗО	-	+	+	+
Расширенные функции безопасности при тестировании	-	+	+	+

Память на 2000 сессий (по 10 измерений в каждой)	-	-	+	+
Интерфейс RS232 для подключения сканера RFIDили штрих-кодов	-	-	+	+
Разъемы CEE16A/32A	-	-	-	+

Комплект поставки:

- Измеритель параметров электробезопасности электрооборудования MINITEST 3P MASTER
- Тестовый пробник
- Кабель USB
- CD-ROM с программным обеспечением
- Измерительный адаптер CEE32 - Schuko
- Измерительный адаптер CEE32 - 16x3
- Измерительный адаптер CEE32 - 16x1
- Измерительный адаптер CEE32 - 32x1
- Инструкция по эксплуатации

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: gno@nt-rt.ru || www.gossen-metrawatt.nt-rt.ru